Product Nome: PV Grid-Connected Inverter Company Name: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. ADD:Building NO.4, Antongda Industrial Park, NO.1, Liuxian Avenue, Bao' an District, Shenzhen, China Http://www.sofarsolar.com

6

C*

10





Manual de usuario **PV Grid-Connected Inverter** Gama de producto: SOFAR 3K-6KTLM-G2 (2017.10.28)







Aviso

Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del equipo.

Guarde estas instrucciones

Este manual debe ser considerado como una parte integral del equipo, y debe estar disponible en todo momento para todos los que interactúan con el equipo. El manual debe acompañar siempre al equipo, incluso cuando se transfiere a otro usuario o campo.

Declaración de derechos de autor

El copyright de este manual pertenece a Shenzhen SOFARSOLAR Co. Cualquier corporación o individuo no debe plagiar, copiarlo parcialmente o copiarlo completamente (incluyendo software, etc.), y no reproducirlo o distribuirlo en ninguna forma ni por ningún medio. Todos los derechos reservados. SOLARSOFAR se reserva el derecho de interpretación final. Este manual está sujeto a cambios de acuerdo con los comentarios del usuario o del cliente. Por favor, consulte nuestra página web en http://www.sofarsolar.com para la última versión.

Esquema

- equipo.
- Ámbito de aplicación

Este manual del producto describe la instalación, las conexiones eléctricas, la puesta en marcha, el mantenimiento y la resolución de problemas de los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2:3KTLM-G2 3.6KTLM-G2 4KTLM-G2 4.6KTLM-G2 5KTLM-G2 6KTLM-G2

Grupo Objetivo

Este manual está dirigido al personal técnico eléctrico cualificado responsable de la instalación y puesta en marcha del inversor en la instalación fotovoltaica.

Símbolos usados

Este manual proporciona información sobre la seguridad de funcionamiento y utiliza símbolos para garantizar la seguridad personal y de los bienes, así como para utilizar el inversor de forma eficaz durante su funcionamiento. Usted debe entender esta información enfatizada para evitar las lesiones personales y la pérdida de propiedad. Por favor, lea atentamente los siguientes símbolos utilizados en este manual.

1		
		Peligro indica una s muerte o lesiones gr
	Warning	La advertencia indi causar la muerte o
		Precaución indica u provocar lesiones le
	Attention	La atención indicó provocar fallos en e
		La nota proporcion producto.
	Note	

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

ADD:Building NO.4, Antongda Industrial Park, NO.1, Liuxian Avenue, Bao' an District, Shenzhen, China

Http://www.sofarsolar.com

P. C. : 518000

E-mail: service@sofarsolar.com

Prefacio

Por favor, lea atentamente el manual del producto antes de la instalación, operación o mantenimiento. Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad e instrucciones de instalación que deben seguirse durante la instalación y el mantenimiento del

> situación peligrosa que, si no se evita, puede causar la raves.

> ica una situación peligrosa que, de no evitarse, podría lesiones graves.

una situación peligrosa que, si no se evita, podría eves o moderadas..

los riesgos potenciales que, si no se evitan, pueden el equipo o daños materiales.

na consejos valiosos para el funcionamiento óptimo del



	6 Interfaz de operación	
	6.1Panel de operación y visualización	30
	6.2 Interfaz estándar	31
l'abla de contenidos	6.3 Interfaz principal	33
	6.4 Actualizar el software en línea	
Proface	7 Solución de problemas y mantenimiento	
11 tract 11	7.1 Solución de problemas	
1 Información básica de seguridad1	7.2 Mantenimiento	
1.1Indicaciones de seguridad	8 Datas técnicos	- 4
1.2 Símbolos y señales	o Datos tecincos	
	8.1 Parámetro de entrada (DC)	
2 Características del producto 5	8.2 Parámetro de salida (AC)	
2.1 Identificación del producto	8.3 Efficiencia, seguridad y protección	
2.2 Descripción de las funciones 7	6.4 Datos generates	
2.3 Curva de eficiencia 8	9 Garantía de calidad	56
3 Instalación		
21 Process de instalación		
3.1 Proceso de Instalación 9		
3.3 Herramientas		
3.4 Determinación de la posición de montaie		
3.5 Traslado del inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2		
3.6 Instalación del inversor SOFAR 3K~6KTLM-G215		
4 Conexiones eléctricas16		
4.1 Conexión eléctricas 16		
4.2 Conexión de los cables PGND 17		
4.3 Conexión de los cables de alimentación de entrada de CC 18		
4.4 Conexión de los cables de alimentación de salida de CA 20		
4.5 Conexión de los cables de comunicación 23		
4.6 Procedimiento de instalación del módulo WIFI/GPRS		
4.7 Método de comunicación		
5 Puesta en marcha del inversor 29		
5.1 Inspección de seguridad antes de la puesta en marcha 29		
5.2 Arrancar el inversor 29		

SOFAR 3K~6KTLM-G2 User manual



1 Información básica de seguridad



Si tiene alguna pregunta o problema al leer la siguiente información, póngase en contacto con Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd .

Reseña de este capítulo

Indicaciones de seguridad

Principalmente introduce las instrucciones de seguridad cuando se instala y opera el equipo.

Símbolos y señales

Introduce principalmente los símbolos de seguridad en el inversor.

1.1 Indicaciones de seguridad

- Lea y comprenda las instrucciones de este manual y familiarícese con los símbolos de seguridad relevantes en este capítulo, luego comience la instalación y la resolución de problemas del equipo.
- De acuerdo con los requisitos nacionales y estatales, antes de conectarse a la red eléctrica, debe obtener permiso del operador local de la red eléctrica, y la operación sólo puede ser realizada por un ingeniero eléctrico cualificado.
- Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano si necesita algún tipo de mantenimiento o
 reparación. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener información sobre el centro de servicio autorizado
 más cercano. NO lo repare usted mismo, ya que podría causar lesiones o daños a la propiedad.
- Antes de instalar y mantener el equipo, debe apagar el interruptor de CC para cortar la CC de alta tensión de la matriz FV. También puede apagar el interruptor de la caja del combinador FV para desconectar la corriente continua de alta tensión. De lo contrario, se pueden producir lesiones graves.

Personas cualificadas

El cliente debe asegurarse de que el operador tenga la habilidad y la capacitación necesarias para hacer su trabajo. El personal a cargo del uso y mantenimiento del equipo debe ser experto, consciente y maduro para las tareas descritas y debe tener la confiabilidad de interpretar correctamente lo que se describe en el manual. Por razones de seguridad, sólo un electricista cualificado, que haya recibido formación y/o haya demostrado sus habilidades y conocimientos en la construcción y el funcionamiento de esta unidad, puede instalar este inversor. Shenzhen SOFARSOLAR Co. no se hace responsable de la destrucción de la propiedad ni de los daños personales causados por un uso incorrecto.



Requisitos de instalación

Por favor, instale el inversor de acuerdo con la siguiente sección. Fije el inversor en un objeto adecuado con suficiente capacidad de carga (como paredes, bastidores FV, etc.) y asegúrese de que el inversor esté colocado verticalmente. Elija un lugar adecuado para la instalación de dispositivos eléctricos. Y asegúrese de que haya suficiente espacio de salida de incendios, conveniente para el mantenimiento. Mantenga una ventilación adecuada para asegurar un cido de aire suficiente para enfriar el inversor.



Si encuentra problemas de embalaje que puedan causar daños en el inversor o daños visibles, diríjase inmediatamente a la empresa de transporte responsable. Puede pedir ayuda al contratista de instalación de equipos solares o a la empresa Shenzhen SOFARSOLAR Co.Ltd. si es necesario. El transporte de los equipos, especialmente por carretera, debe realizarse con medios adecuados para proteger los componentes (en particular, los componentes electrónicos) de golpes violentos, humedad, vibraciones, etc.

Conexión eléctrica

Al manipular el inversor de conexión a red, tenga en cuenta todas las normas eléctricas vigentes en materia de prevención de accidentes..

Antes de la conexión d los módulos FV o de exposición al sol, la ma
Toda la instalación tienDebe tener experiencia.Lea completamente el m
Obtenga el permiso de las conexiones eléctric conecte el inversor a la
Está prohibido quitar De lo contrario, Sofars

2



n eléctrica, asegúrese de utilizar material opaco para cubrir desconectar el interruptor de CC de la matriz FV. ¡La natriz fotovoltaica producirá un voltaje peligroso!

iene que ser realizada sólo por un ingeniero eléctrico profesional a.

manual de operación y entienda los asuntos relevantes.

del operador local de la instalación eléctrica, complete todas icas por un ingeniero eléctrico profesional y, a continuación, la red eléctrica.

r la etiqueta con precinto de seguridad o abrir el inversor. rsolar no ofrece garantía ni mantenimiento.



Operación



¡Tocar la red eléctrica o el terminal del equipo puede provocar electrocución o • No toque el terminal o conductor conectado a la red eléctrica. · Preste atención a las instrucciones o documentos de seguridad relacionados con la conexión a la red.

Algunos componentes internos estarán muy calientes cuando el inversor esté funcionando. ¡Por favor, use guantes protectores!

Mantenimiento y reparación

Peligro	 Antes de cua inversor y la Después de a minutos ante
	 El inversor d algún trabaj local. No se pueder
Atención	SOFARSOL

- lquier reparación, apague primero el interruptor de CA entre el red eléctrica y, a continuación, apague el interruptor de CC. pagar el interruptor de CA y el interruptor de CC, espere al menos 5
- es de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o reparación.

lebe funcionar de nuevo después de eliminar cualquier fallo. Si necesita o de reparación, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado

abrir los componentes internos del inversor sin autorización. Shenzhen AR Co. no se hace responsable de las pérdidas derivadas de ello.

EMC / nivel de ruido del inversor

La compatibilidad electromagnética (EMC) se refiere a que un equipo eléctrico funciona en un entorno electromagnético determinado sin ningún problema o error, y no impone ningún efecto inaceptable sobre el entorno. Por lo tanto, EMC representa los caracteres de calidad de un equipo eléctrico.

- El carácter inherente inmune al ruido: inmunidad al ruido eléctrico interno.
- Inmunidad al ruido externo: inmunidad al ruido electromagnético del sistema externo.
- Nivel de emisión de ruido: influencia de la emisión electromagnética sobre el medio ambiente.



¡La radiación electromagnética del inversor puede ser perjudicial para la salud! • Por favor, no permanezca alrededor del inversor en menos de 20 cm cuando el inversor esté funcionando

1.2 Símbolos y señales

Símbolos de seguridad



¡Atención a las lesiones por quemaduras debidas al calor del recinto! · Sólo se puede tocar la pantalla y pulsar la tecla del inversor mientras está funcionando.

	Atención	Sugerimos que todos los ma forma fiable para proteger o
	Precaución	Asegúrese de que la tensi sobrevoltaje puede causa no se incluirán en la gara
Señales	en el inversor	alacionados con la sos
	comprenda el contenido	o de los símbolos y, a
	A Smin	Hay una tensión residebe esperar cinco completamente desca
	4	Precaución, riesgo de
		Precaución, superfici
	CE	Cumplir con la certifi
		Punto de puesta a tier
	i	Por favor, lea este ma
	IP65	Indica el grado de pro junio 1997).
	+-	Polo positivo y polo i

SOFAR 3K~6KTLM-G2



4

3

;Los	módu	los fotov	oltaic	os deben co	necta	rse a	tierra	de acuerdo	con lo	S
requi	sitos	del opera	ador o	le la red elé	ctrica	local				
G		. 1	1	1 1	/ 1 1	TT 7	1.		. 1	

arcos de los módulos FV y el inversor estén conectados a tierra de el sistema FV y la seguridad del personal.

ión de entrada de CC < Máx. Voltaje de CC: El ar daños permanentes al inversor u otras pérdidas, que antía.

guridad en el inversor. Por favor, lea y continuación, inicie la instalación.

idual en el inversor! Antes de abrir el equipo, el operador minutos para asegurarse de que el condensador esté argado.

descarga eléctrica.

ie caliente.

icación Conformite Europeenne (CE).

ra.

anual antes de instalar SOFAR 3K~6KTLM-G2.

otección del equipo según la norma IEC 70-1 (EN 60529

negativo de la tensión de entrada (CC).



Características del producto

Reseñas de este capítulo

Dimensiones del producto

Introduce el campo de aplicación y las dimensiones totales de los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2.

Descripción de las funciones

Presenta el funcionamiento de los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2 y de los módulos de funciones del interior.

Curvas de eficiencia

Introduce las curvas de rendimiento del inversor.

2.1 Dimensiones del producto

Ámbito de aplicación

SOFAR 3K~6KTLM-G2 es un inversor FV Dual MPPT conectado a la red que convierte la energía de CC generada por los paneles FV en energía de CA monofásica de onda sinusoidal y la alimenta a la red eléctrica pública, al disyuntor de CA (consulte la Sección 4.4) y al interruptor de CC utilizado como dispositivo de desconexión, y el dispositivo de desconexión debe ser fácilmente accesible.

Figure2-1 Sistema fotovoltaico conectado a la red



Los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2 sólo se pueden utilizar con módulos fotovoltaicos que no requieran la conexión a tierra de uno de los polos. La corriente de funcionamiento durante el funcionamiento normal no debe superar los límites especificados en las especificaciones técnicas. Sólo se pueden conectar los módulos fotovoltaicos a la entrada del inversor (no conectar baterías u otras fuentes de alimentación).



- claramente las condiciones de instalación.
- Dimensiones generales: L×W×H=437mm×324mm×130mm。

Figure2-2 Dimensiones de la vista frontal y de la vista izquierda



Ω

日日

La elección de las piezas opcionales del inversor debe ser realizada por un técnico cualificado que conozca





• Etiquetas en el equipo :



Las etiquetas NO deben estar ocultas con objetos y partes extrañas (trapos, cajas, equipos, etc.); deben limpiarse regularmente y mantenerse visibles en todo momento.



S SFAR SOFAR 3K~6KTLM-G2 User manual

• Electrical block diagram

Input

EMI

PV-

insulation

AUX-

Power

DC-Switch

PV1+

PV1-

PV2+

PV2-

Figure2-4 Electrical block diagram

Boost

LCD Dis

8

Main-DSP

1

2.2 Descripción de las funciones

La energía de CC generada por una matriz fotovoltaica se filtra a través de la placa de entrada antes de entrar en la placa de potencia. La tarjeta de entrada también ofrece funciones tales como la detección de impedancia de aislamiento y la detección de tensión / corriente continua de entrada. La alimentación de CC se convierte en alimentación de CA por medio de la placa de potencia. La energía de CA se filtra a través de la tarjeta de salida y luego la energía de CA se alimenta a la red. La tarjeta de salida también ofrece funciones como detección de tensión de red / corriente de salida, GFCI y relé de aislamiento de salida. La placa de control proporciona la energía auxiliar, controla el estado de funcionamiento del inversor y muestra el estado de funcionamiento mediante el tablero de visualización. La pantalla muestra el código de falla cuando el inversor está en condiciones de operación anormales. Al mismo tiempo, la placa de control puede activar el relé para proteger los componentes internos.

• Módulo de funciones

A. Unidad de gestión de energía

Este control se puede utilizar para encender o apagar el inversor a través de un control externo (remoto).

B. Alimentación de potencia reactiva a la red

El inversor es capaz de producir potencia reactiva y, por lo tanto, puede alimentarla a la red mediante el ajuste del factor de desplazamiento de fase. La gestión de la alimentación puede ser controlada directamente por la compañía de red a través de una interfaz serie RS485 dedicada.

C. Limitación de la potencia activa inyectada a la red

El inversor, si está habilitado, puede limitar la cantidad de potencia activa inyectada a la red por el inversor al valor deseado (expresado como porcentaje).

D. Reducción del autoconsumo cuando la frecuencia es elevada

Cuando la frecuencia de red es superior al valor limitado, el inversor reduce la potencia de salida necesaria para la estabilidad de la red.

E. Transmisión de datos

El inversor o un grupo de inversores pueden ser monitorizados de forma remota a través de una comunicación avanzada basado en una interfaz serie RS-485, o de forma remota a través de WIFI.

F. Actualización de software

La tarjeta SD se utiliza para actualizar el firmware.

2.3 Curva de eficiencia











Verificación del material entregado con el inversor

en un plazo de 24 horas antes de instalar el inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2.

Después de desembalar el inversor, compruebe si los suministros están intactos y completos. Si se encuentra algún daño o falta algún componente, póngase en contacto con el distribuidor.

G2 y póngase en contacto con el distribuidor lo antes posible. Se recomienda retirar los materiales de embalaje

10

13

cánicas	aue	deben	entregarse	con	el	inversor
cameas	que	ucocii	cintegarse	COII	U	mvcrsor

SOFAR 3K~6KTLM-G2

Descripción	Cantidad
SOFAR 3K~6KTLM-G2	1 pcs
Soporte trasero	1 pcs
Terminal de entrada PV+	2 pcs
Terminal de salida PV-	2 pcs
Terminales metálicos asegurados a los cables de alimentación de entrada PV +	2 pcs
Terminales metálicos asegurados a los cables de alimentación de entrada PV -	2 pcs
Tornillos hexagonales M5	2 pcs
Arandela plana M6	7 pcs
Pernos de expansión	7 pcs
Tornillo autorroscante	5 pcs
Manual	1 pcs
La tarjeta de garantía	1 pcs
Formulario de inscripción	1 pcs



No.	Imágenes	Descripción	Cantidad
14		Terminal de salida de CA	1PCS
15		Terminal 485 (2 patillas)	1PCS
16	Ø	Tapón A	1PCS
17	\bigtriangledown	Tapón B	1PCS

3.3 Herramientas

Preparar las herramientas necesarias para la instalación y las conexiones eléctricas. Table 3-2 muestra las herramientas necesarias para la instalación y las conexiones eléctricas.

No.	Herramienta	Modelo	Función
1		Taladro percutor Recomendamos el diámetro de taladro. 6mm	Se utiliza para taladrar <mark>agujer</mark> os en la pared
2		Destornillador	Cableado
3	E POIA EC	Herramienta de extracción	Quitar el terminal FV
4	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Pelacables	Alambre pelado
5		Llave Allen de 4mm	Gire el tornillo para conectar el panel trasero con el inversor
6		Herramientas de crimpado	Se utiliza para engarzar los cables de alimentación





3.4 Determinación de la posición de montaje

Determine una posición adecuada para instalar el inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2. Al determinar la posición de montaje, tenga en cuenta los siguientes requisitos: Figure3-2 Requisitos de instalación:





12

elo	Función
netro	Se utiliza para comprobar la conexión a tierra
lor	Usado para marcar signos
nétrica	Usado para medir distancias
	Se utiliza para asegurar que el panel trasero esté correctamente instalado
es ESD	Equipo de protección individual
de seguridad	Equipo de protección individual
ador anti-polvo	Equipo de protección individual











3.5 Manipulación del inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2

En este tema se describe cómo desplazar la unidad SOFAR 3K~6KTLM-G a la posición de montaje horizontalmente.

Paso 1 Abra el embalaje, inserte las manos en las ranuras de ambos lados del inversor y sujete las asas, como se muestra en las figuras 3-3 y 3-4.

Figura 3-3 Desplazamiento del inversor (1)



Espacio libre para un único inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2 Instalación de varios inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2







Figura 3-4 Desplazamiento del SOFAR 3K~6KTLM-G2 (2)



Paso 2 Levante el SOFAR 3K~6KTLM-G2 de la caja de embalaje y muévalo a la posición de instalación. Para evitar daños en el dispositivo y lesiones personales, mantenga el equilibrio • cuando mueva el inversor, ya que éste es pesado.



——— Fin

13

No coloque el inversor con sus terminales de cableado en contacto con el suelo porque los puertos de alimentación y los puertos de señal no están diseñados para soportar el peso del inversor. Coloque el inversor en posición horizontal.

Cuando coloque el inversor en el suelo, coloque espuma o papel debajo del inversor



3.6 Instalación del inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2

Paso 1 Determine las posiciones para taladrar agujeros, asegúrese de que las posiciones de los agujeros estén niveladas, luego marque las posiciones de los agujeros con un rotulador y utilice el martillo para taladrar agujeros en la pared. Mantenga el martillo perforador perpendicular a la pared, no lo agite al perforar, para no dañar la pared. Si el error de las posiciones de los agujeros es demasiado grande, es necesario reposicionar.

Paso 2 Inserte el perno de expansión verticalmente en el orificio, preste atención a la profundidad de inserción del perno de expansión (debe ser lo suficientemente profunda).

Paso 3 Alinee el panel trasero con las posiciones de los orificios, fije el panel trasero en la pared apretando el perno de expansión con las tuercas.



Paso 4 Enganche el inversor al panel posterior. Utilizando un tornillo M5 para fijar el inversor en el panel trasero para garantizar la seguridad.

Paso 5 Puede fijar el inversor en el panel trasero y protegerlo de robos instalando un seguro antirrobo (esta acción es opcional).

Figura 3-6



Paso 4







Reseñas de este capítulo

Este tema describe las conexiones eléctricas del inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2. Lea atentamente esta parte antes de conectar los cables.

NOTA:

Antes de realizar las conexiones eléctricas, asegúrese de que el interruptor de CC esté apagado. Ya que la carga eléctrica almacenada permanece en un condensador después de apagar el interruptor de CC. Por lo tanto, es necesario esperar al menos 5 minutos para que el condensador se descargue eléctricamente.



4.1 Conexión eléctrica

Figura 4-1 Muestra el diagrama de flujo de los cables de conexión al inversor. Inicio **Conecte los cables PGND** Conecte los cables de Fin comunicación (no es obligatorio)

16

15

La instalación y el mantenimiento del inversor deben ser realizados por un

Los módulos fotovoltaicos generan energía eléctrica cuando se exponen a la luz solar y pueden crear un riesgo de descarga eléctrica. Por lo tanto, antes de conectar el cable de alimentación de entrada de CC, cubra los módulos FV con

En Alemania, la tensión máxima del conjunto fotovoltaico debe ser \leq 600V, la salida máxima del inversor individual es de 4,6KVA y la salida máxima del

SOFAR 3K~6KTLM-G2 tiene 2 seguidores MPP, todos los módulos FV conectados al mismo MPPT deben tener características eléctricas nominales similares (incluyendo Isc, Voc, Im, Vm, Pm y coeficientes de temperatura), tener el mismo número de módulos FV conectados en serie y estar todos en la misma orientación (azimut y ángulo de inclinación).







4.2 Conexión de los cables PGND

Conecte el inversor al electrodo de puesta a tierra utilizando cables de protección de tierra (PGND) para fines de puesta a tierra..



El inversor no tiene transformador, requiere que los polos positivo y negativo del generador fotovoltaico NO estén conectados a tierra. De lo contrario, se producirá una avería en el inversor. En el sistema de energía fotovoltaica, todas las piezas metálicas que no sean portadoras de corriente (como por ejemplo: El marco del módulo FV, el bastidor FV, la caja del cone, el cerramiento del inversor) deben conectarse a tierra.

Requisitos previos:

Los cables PGND están preparados(Se recomiendan los cables de alimentación exteriores de 5 mm2 para la conexión a tierra), el color del cable debe ser amarillo-verde.

Procedimiento:

Paso 1 Retire la capa aislante con una longitud adecuada utilizando un pelacables, como se muestra en la Figura 4-2.

Figura 4-2 Preparación de un cable de tierra (1)



Nota: L2 es de 2 a 3 mm más largo que L1

Paso 2 Inserte los alambres del núcleo expuestos en el terminal OT y engánchelos usando una herramienta de engaste, como se muestra en la Figura 4-3..



Nota 1: L3 es la longitud entre la capa aislante del cable de tierra y la parte ondulada. L4 es la distancia entre la parte ondulada y los cables del núcleo que sobresalen de la parte ondulada.

Nota 2: La cavidad formada después de prensar la tira de prensado del conductor debe envolver completamente los alambres del núcleo. Los alambres del núcleo deberán entrar en contacto con el terminal de forma estrecha.

Paso 3 Instale el terminal OT engastado, la arandela plana usando el tornillo M5, y apriete el tornillo a un par de apriete de 3 N.m con una llave Allen.

Figura 4-4 Composición del terminal de tierra



4.3 Conexión de los cables de alimentación de entrada de CC

Tabla 4-1 Especificaciones recomendadas del cable de entrada de CC

Área de la se	ección transversal (mm ²)	
Rango	Valor Recomendado	 Diámetro del cable externo (mm)
4. 0 [~] 6. 0	4.0	4. 5~7. 8

Procedimiento

Paso 1 Retire los prensaestopas de los conectores positivo y negativo.
Paso 2 Retire la capa aislante con una longitud adecuada de los cables de alimentación positivos y negativos utilizando un pelacables como se muestra en la Figura 4-5.
Figura 4-5 Conexión de los cables de alimentación de entrada de CC



1. Cable de alimentación positivo 2. Cable de alimentación negativo



L2 es de 2 a 3 mm más largo que L1.

17



1. M5 screw 2. Flat washer 3. OT Terminal 4. Tapped hole





Paso 3 Inserte los cables de alimentación positivo y negativo en los prensaestopas correspondientes.

Paso 4 Inserte los cables de potencia positivos y negativos pelados en los terminales metálicos positivo y negativo respectivamente y engánchelos utilizando una herramienta de sujeción. Asegúrese de que los cables estén engarzados hasta que no se puedan sacar con una fuerza inferior a 400 N, como se muestra en la Figura 4-6.

Figura 4-6 Conexión de los cables de alimentación de entrada de CC



1. Cable de alimentación positivo 2. Cable de alimentación negativo

Paso 5 Inserte los cables de alimentación en los conectores correspondientes hasta que oiga un "clic". Los cables de alimentación encajan en su sitio.

Paso 6 Vuelva a instalar los prensaestopas en los conectores positivo y negativo y gírelos contra las cubiertas de aislamiento.

Paso 7 Inserte los conectores positivo y negativo en los correspondientes terminales de entrada de CC del inversor hasta que escuche un "clic", como se muestra en la Figura 4-7.

Figura 4-7 Conexión de los cables de alimentación de entrada de CC





1. Vaina



___ Fin

Nota

Procedimiento de seguimiento

Para retirar los conectores positivo y negativo del inversor, inserte una llave de extracción en la vaina y presione la llave con una fuerza adecuada, como se muestra en la Figura 4-8.



Figura 4-8 Desconexión de un conector de entrada de CC



4.4 Conexión de los cables de alimentación de salida de CA

Conecte el SOFAR 3K~6KTLM-G2 al cuadro de distribución de energía de CA o a la red eléctrica utilizando cables de alimentación de salida de CA.



Contexto

Todos los cables de salida de CA utilizados para los inversores son cables de tres hilos para exteriores. Para facilitar la instalación, utilice cables flexibles. La Tabla 4-2 enumera las especificaciones recomendadas para los cables.

Figura 4-9 NO está permitido: conectar cargas entre el inversor y el disyuntor.





19

Antes de retirar los conectores positivo y negativo, asegúrese de que el interruptor

• No está permitido que varios inversores utilicen el mismo freno de circuito.

• No está permitido conectar cargas entre el inversor y el circuito.

• El disyuntor de CA utilizado como dispositivo de desconexión y el dispositivo de desconexión deberán poder manejarse fácilmente.

• En Italia, cualquier sistema solar de más de 6kW debe ser conectado a la red a través de un SP





Tabla 4-2 Especificaciones recomendadas del cable de salida de CA

Modelo	3KTLM-G2	3.6KTLM-G2	4KTLM-G2	4.6KTLM-G2	5KTLM-G2	6KTLM-G2
Cable(Cobre)	$\ge 4mm^2$	$\ge 4mm^2$	$\ge 4mm^2$	$\geq 6 m m^2$	$\geq 6 m m^2$	$\geq 6 mm^2$
Int. Magnetotérmico	20A/230V/2P/0.1A	25A/230V/2P/0.1A	25A/230V/2P/0.1A	32A/230V/2P/0.1A	32A/230V/2P/0.1A	32A/230V/2P/0.1A

SOFAR 3K~6KTLM-G2

Procedimiento de conexión de los cables de CA

Paso 1 Seleccione los cables adecuados de acuerdo con la Tabla 4-2, Retire la capa aislante del cable de salida de CA utilizando un pelacables de acuerdo con la figura que se muestra a continuación: A: 30~50mm B: 6~8mm; Figura 4-12

Cable multipolar de cobre

Cable multipolar de cobre≥4 mm

El cable de CA debe estar correctamente dimensionado para asegurar que la pérdida de potencia en el cable de CA sea inferior al 1% de la potencia nominal. Si la resistencia del cable de CA es demasiado alta, se producirá un gran aumento de la tensión de CA, lo que puede provocar la desconexión del inversor de la red eléctrica. La relación entre la pérdida de potencia en el cable de CA y la longitud del cable, el área de la sección transversal del cable se muestra en la siguiente figura:

Figura 4-10 longitud del cable, área de la sección transversal del cable y pérdida de potencia del cable



El inversor está equipado con un conector de salida de CA IP66 dedicado para el inversor FV, el cliente necesita realizar por sí mismo las conexiones del cable de salida de CA, y la apariencia del conector de CA se muestra a continuación:

Figura 4-11 AC conector de salida



Figura 4-13



Figura 4-14

L-marrón, N-bulón, PE-amarillo/verde



22

21

Paso 2 Desmontar el conector de CA según la figura de abajo: introducir el cable de salida de CA (con la capa aislante pelada según el paso 1) a través del prensaestopas impermeable;



• Conecte el cable amarillo-verde al orificio denominado'PE', sujete el cable con una llave Allen; • Conecte el cable marrón al orificio etiquetado como'L', sujete el cable con una llave Allen; • Conecte el cable azul al orificio etiquetado como'N', sujete el cable con una llave Allen;







Figura 4-18

Paso 4 SFije el racor atornillado para cables en el sentido de las agujas del reloj, tal y como se muestra a continuación: asegúrese de que todos los cables estén bien conectados;

Paso 5 Conecte el conector de salida de CA al terminal de cableado de salida del inversor, gire el conector de CA en el sentido de las agujas del reloj hasta que el sujetador alcance su posición designada, como se muestra a continuación:

Figura 4-15 Figura 4-16

Paso 4

Paso 5

4.5 Conexión de los cables de comunicación

Los métodos de cableado son los mismos para RS485, DRMO y CT, esta parte describe sus métodos de cableado en conjunto:

Tabla 4-3 A continuación se muestran los tamaños de cable de comunicación recomendados

Dimensiones del cableado	RS485	DRM0	СТ
Diámetro del cable	0.5~1.5mm ²	0.5~1.5mm ²	0.5~1.5mm ²
Diámetro exteriorr	2.5~6mm	2.5~6mm	2.5~6mm

Paso 1 Retire la cubierta impermeable de comunicación con un destornillador;

Figura 4-17



Nota: Los conectores impermeables corresponden a: E/S, contacto seco, RS485 de izquierda a derecha. Desbloquee los conectores impermeables según las funciones de comunicación que esté utilizando. NO desbloquee los conectores no utilizados.

Paso 3 Seleccione el cable adecuado de acuerdo con la Tabla 4-2, retire la capa aislante con un pelacables, la longitud del núcleo del cable es de unos 6 mm, inserte el cable a través del prensaestopas y la cubierta impermeable, como se muestra en la figura de abajo:

Figure 4-19



con un destornillador de ranura.



Guarde los terminales no utilizados para uso futuro.

23

Paso 2 Desbloquear el prensaestopas impermeable, quitar el tapón en el conector impermeable;

A1 : Tapón impermeable

Paso 4 Elija el terminal según la Tabla 4-4, conecte los cables según las etiquetas y asegúrelos



Figura 4-20

Tabla 4-4 Descripción funcional de los terminales de comunicación







4.6 WIFI/GPRS procedimiento de instalación del módulo: Paso1: Retire la cubierta impermeable de wifi/GPRS con un destornillador.

0 0

6F

O

Paso1: Retire la cubierta impermeable de wifi/GF Paso2: Instalar el módulo WIFI/GPRS Paso3: Fijar el módulo WIFI/GPRS con tornillos.

Figura 4-23

Figura 4-24

Paso 5 Inserte el terminal según la etiqueta impresa y, a continuación, apriete los tornillos para fijar la cubierta impermeable, gire el prensaestopas en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo firmemente.



Si los usuarios mecesitan conectar varios inversores a través de cables RS485, consulte la figura que se muestra a continuación:

Los cables Rs485 se conectan en paralelo, por lo que es posible que se necesiten 4 cables. Primero conecte los dos cables 485+ (TX+) en paralelo, luego conecte los dos cables 485-(TX-) en paralelo, luego insértelos en el terminal y apriete los tornillos con un destornillador de ranura.



Recomendamos usar dos colores diferentes de cables para conectar TX-(485-) y TX+ (485+). Los cables del mismo color se conectan entre sí para evitar conexiones erróneas.





FAR SOFAR 3K~6KTLM-G2

4.6 Método de comunicación

Los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2 con conexión en red ofrecen modos de comunicación RS485 (estándar) y Wi-Fi (opcional):

A. Comunicación entre un inversor y un PC:

1. RS485

Consulte la figura de abajo, conecte el TX+ y TX- del inversor a los TX+ y TX- del adaptador RS485 \rightarrow USB. v conéctelo al puerto USB del ordenador.



Utilizando el número de S/N Wi-Fi, puede iniciar sesión en el sitio web http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx to remote monitors the inverter.

B. Comunicación entre varios inversores y un PC:

1. RS485

Consulte la siguiente figura: Los cables RS485 se conectan en paralelo entre inversores, consulte la sección 4.5 de este manual para conocer los métodos de conexión de cables. Conecte el TX+ y TX- del inversor al TX+ y TX- del adaptador RS485→USB; conecte el puerto USB del adaptador al ordenador. Se pueden conectar un máximo de 31 inversores en cadena.

Figura 4-27 RS485 RS485



http://www.solarmanpv.com/portal/Register/Regi Pub.aspx Utilizando el número de S/N Wi-Fi, puede iniciar sesión en el sitio web: http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx to remote monitors the inverter.

> Nota1: La longitud del cable de comunicación RS485 debe ser inferior a 1000 m.

Note2:

Cuando se conectan varios inversores a través de cables RS485, ajuste la dirección de mod-bus para diferenciar los inversores.

Note3:

El número de S/N del módulo Wi-Fi se encuentra en el lateral.



28







Puesta en marcha del inversor

5.1 Inspección de seguridad antes de la puesta en marcha



Asegúrese de que los voltajes de CC y CA estén dentro del rango aceptable del inversor.

5.2 Arrancar el inversor

Paso 1: Encienda el interruptor de CC (opcional).

Paso 2: Encienda el disyuntor de CA.

Cuando la potencia de CC generada por el panel solar es adecuada, el SOFAR 3K~6KTLM-G2 se iniciará automáticamente. La pantalla que muestra "normal" indica el funcionamiento correcto.

Paso 3: Seleccione el código de país correcto. (consulte la sección 6.3 de este manual)

Aviso: Los distintos operadores de redes de distribución de los distintos países tienen requisitos diferentes en cuanto a las conexiones a la red de los inversores fotovoltaicos conectados a la red.

Por lo tanto, es muy importante asegurarse de que ha seleccionado el código de país correcto de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales.

Por favor, consulte a un ingeniero eléctrico cualificado o a personal de las autoridades de seguridad eléctrica sobre este tema.

Shenzhen SOFARSOLAR Co. no se hace responsable de las consecuencias derivadas de una selección incorrecta del código de país.

Si el inversor indica algún fallo, consulte la Sección 7.1 de este manual: resolución de problemas para obtener ayuda.





Reseñas de este capítulo

This section introduces the display, operation, buttons and LED indicator lights of SOFAR 3K~6KTLM-G2 Inverter.

6.1 Panel de operación y visualización

Botones y luces indicadoras

Botonera:

- Up 🖞 : Para subir o aumentar el valor
- Down 🖟 : Para mover hacia abajo o disminuir el valor
- OK : para confirmar la selección

Leds de estado:

- Luz de los estados del inversor (VERDE) Intermitente: 'Esperar' o 'Comprobar' estado ON: Estado 'Normal' OFF: Estado de 'Fallo' o estado 'Permanente'
- Luz de advertencia (ROJA) ON: Estado de 'Fallo' o estado 'Permanente' OFF: Estado 'Normal'
- Luz de advertencia del GFCI (ROJA) ON: 'ID12: GFCIFault' o 'ID20: GFCIDeviceFault' OFF: GFCI normal

29



• Back 🗘 : Para volver al menú anterior o entrar en el menú principal desde la interfaz estándar.



6.2 Standard Interface





31



Cuando se enciende, la interfaz LCD muestra INITIALIZING, consulte la imagen de abajo.

Cuando la tarjeta de control se conecta con éxito a la tarjeta de comunicación, la pantalla LCD

- Estado de espera, Cuenta atrás 10s (depende del código de país, algunos tienen 60s)
- Comprobando
- Generación de energía normal
- Estado de error
- Estado de error irrecuperable





Los estados del inversor incluyen: wait, check, normal, fault and permanent

Wait: El inversor está esperando para comprobar el estado al final del tiempo de reconexión. En este estado, el valor de la tensión de red se encuentra entre los límites máximo y mínimo, y así sucesivamente; de lo contrario, el inversor pasará al estado de fallo o al estado permanente.

Check: El inversor está comprobando la resistencia de aislamiento, los relés y otros requisitos de seguridad. También realiza una autocomprobación para garantizar que el software y el hardware del inversor son funcionales. El inversor pasará al estado de falla o estado permanente si se produce algún error o falla.

Normal : El inversor pasa a Normal State, si está alimentando energía a la red; el inversor pasará al estado de falla o permanente si se produce algún error o falla.

Fault : Fault State: El inversor ha encontrado un error recuperable. Debe recuperarse si los errores desaparecen. Si el estado de fallo continúa, compruebe el código de error del inversor.

Permanent : El inversor ha encontrado un error irrecuperable, necesitamos que el mantenedor depure este tipo de error de acuerdo al código de error.

Cuando la conexión de la tarjeta de control y la tarjeta de comunicación falla, la interfaz de la pantalla LCD se muestra en la siguiente figura.

DSP communicate fail

6.3 Interfaz principal

Pulse el botón "Atrás" en la interfaz estándar para acceder a la interfaz principal, incluyendo:

 Normal
 Press "Back"

 1. Enter Setting

 2. EventList

 3. SystemInfo

 4. Display Time

 5. Software Update

(A) "Enter Setting" como se muestra a continuación:

1.Enter Setting		
	1. Set time	13. Safety Voltage
	2. Clear Energy	14. Safety Frequency
	3. Clear Events	15. Insulation Resistance
	4. Set Country	16. Relay Test
	5. Remote Control	17. Reactive Power
	6. Relay Command	18. Power Derate
	7. Enable Set Country	19. Reflux Power
	8. Set Energy	20. Autotest Fast
	9. Set Mod-Bus Address	21.Autotest STD
	10. Set Inputmode	22.Set P(f)
	11. Set Language	23.Set Q(v)
	12. Start Parameter	24.Control 81.S1
And and the other		

1. Set Time (Ajuste de hora)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. A continuación debe buscar el menú "1. Set Time" y presionar el botón de "OK" y empezar a configurar la hora.

Hora ajustada de año, mes, día, minutos y segundos en turnos, botón "Up" o "Down" para elegir un valor diferente para ajustar cada fecha. Para ajustar cada valor es necesario pulsar el botón "OK" para confirmar el ajuste. Si la hora de ajuste es correcta, aparece "success" (éxito); "fail" (fallo) significa ajustes de fallo..

2. Clear Energy (Limpiar energía)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. A continuación debe buscar la el menú "2.Clear Produce" y pulsar el botón "OK", por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER" para comenzar el procedimiento. Una vez finalizado aparecerá el texto de "success" en la pantalla

3. Clear Events (Limpiar eventos)

34

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. A continuación debe buscar el menú "3. Clear Events" presionar el botón de "OK" y empezar a despejar eventos. Una vez finalizado aparecerá el texto de "success" en la pantalla.



4. Set Country (Seleccionar país)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. A continuación debe buscar el menú "4.Set Country Code" presionar el botón de "OK" por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra "set disable" en la pantalla, entonces NO se puede elegir el país de operación, se debe habilitar el ajuste de país a través de la interfaz "7. Enable Set Country". Si se muestra "set Country code?" en la pantalla, pulse el botón Confirmar para iniciar la configuración del país. El "Success" se mostrará en la pantalla después de haber elegido el país con éxito.

código	País	Código	País	Código	País
00	Germany VDE AR-N4105	12	Poland	24	Cyprus
01	CEI0-21 Internal	13	Germany BDEW	25	India
02	Australia	14	Germany VDE 0126	26	Philippines
03	Spain RD1699	15	Italy CEI0-16	27	NewZealand
04	Turkey	16	UK-G83	28	Brazil
05	Denmark	17	Greece island	29	Slovakia VSD
06	Greece Continent	18	EU EN50438	30	Slovakia SSE
07	Netherland	19	IEC EN61727	31	Slovakia ZSD
08	Belgium	20	Korea	32	CEI0-21 In Areti
09	UK-G59t	21	Sweden		
10	China	22	Europe General	0	
11	France	23	CEI0-21 External		



6. Relay Command (Control de Relé)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "6. Relay Command" y presionar el botón de "OK" para entrar en el interfaz del control de Relé. Seleccione los elementos de ajuste correspondientes y, a continuación, pulse el botón "OK". Después del ajuste aparecerá el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido un error.



5. Remote Control (Control Remoto)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "5. Remote Control" y presionar el botón de "OK". Seleccione "1. Enable" para habilitar o "2. Disable" para deshabilitar y pulse el botón "OK". A continuación, la tarjeta de comunicación comenzará a transmitir las señales de control a la tarjeta de control. El mensaje "Success" se muestra después de ajustar el éxito; de lo contrario, mostrará "fail".

36

35

mconfig)
ble

El relé se conmuta cuando se produce una conexión a la red (y, por tanto, una desconexión de la misma).

Si el contactor está normalmente en modo abierto (cerrado), el contacto permanecerá abierto (o cerrado) hasta que el inversor se conecte a la red; una vez que el inversor se conecte a la red y empiece a exportar potencia, el relé cambia de estado y, por lo tanto, se cierra (o abre).

Cuando el inversor se desconecta de la red, el contactor vuelve a su posición de reposo, es decir, abierto (o cerrado).

El relé se activa cuando hay una alarma en el inversor (Error). No se produce ningún cambio cuando hay una advertencia. Si el contactor está normalmente en modo abierto (cerrado), el contacto permanecerá abierto (o cerrado) hasta que el inversor informe de un error; una vez que el inversor informe de un error, el relé cambia de estado y, por lo tanto, se cierra (o abre) El contacto permanece conmutado desde su estado de reposo hasta que se restablezca el funcionamiento normal.

El relé se activa cuando hay una alarma (Error) o una Advertencia, que ha sido seleccionada previamente por el usuario. El contacto permanecerá abierto (o cerrado) hasta que el inversor informe de un error o una advertencia entre los seleccionados en el menú; una vez que el inversor muestre un error o una advertencia entre los seleccionados, el relé conmuta de estado y, por lo tanto, cierra (o abre) el contacto. El relé permanece conmutado desde su estado de reposo hasta que desaparece la alarma o advertencia.

La función de control está prohibida



7. Enable Set Country (Habilitar la selección de país)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "7.Enable Set Country" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Si la configuración se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Success".

Atención: cuando el inversor funciona para la generación de energía durante 24 horas, la configuración de país está prohibida, sólo se puede configurar después de la configuración de LCD. Teclear contraseñas para la configuración de país a través de la pantalla LCD (por defecto: 0001), la configuración de país se puede establecer en 24h después de teclear las contraseñas correctas, más de 24h, y volver a establecerlas a través de la pantalla LCD.

8. Set Energy (Habilitar energía)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "8. Set Total Energy" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Si la configuración se realiza correctamente, aparecerá el mensaje "Success".

9. Set Mod-Bus address (Establecer dirección de Mod-Bus)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "9. Set mod-bus address" y presionar el botón de "OK". Seleccione la opción de ajuste correspondiente y, a continuación, pulse el botón "OK". Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

10. Set Inputmode (Seleccionar modo de entrada)

Selección del modo de entrada: El inversor SOFAR 3K~6KTLM-G2 tiene 2 canales MPPT; los 2 MPPT pueden operar independientemente, también pueden operar en paralelo. Si las cadenas FV están conectadas en paralelo fuera del inversor, debe elegir el modo "en paralelo"; en caso contrario, utilice el ajuste predeterminado. El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1. Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "10. Set inputmode" y presionar el botón de "OK". Seleccione "In parallel Mode?" o "Independent Mode?" y, a continuación, pulse el botón "OK". "Success" or "fail" is displayed after setting.

11. Set Language (Seleccionar idioma)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "11. Set Language" y presionar el botón de "OK". Seleccione la opción de ajuste correspondiente y, a continuación, pulse el botón "OK". Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

12. Start Parameter (Parámetro de incio)

El usuario puede cambiar el parámetro de inicio mediante la pantalla LCD. En primer lugar, el usuario debe copiar el archivo. TXT que se utiliza para cambiar el parámetro de inicio a la tarjeta SD.



El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "12. Set StartPara" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "jError!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

13. Safety Voltage (Voltaje de seguridad)

El usuario puede cambiar el punto de tensión de seguridad mediante la pantalla LCD. En primer lugar, el usuario debe copiar el archivo. TXT que se utiliza para cambiar el punto de protección de tensión a la tarjeta SD.

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "13. Set SafetyVolt" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

14. Safety Frequency (Frecuencia de seguridad) El usuario puede cambiar el valor de frecuencia de seguridad mediante la pantalla LCD. En primer lugar, el usuario debe copiar el archivo. TXT que se utiliza para cambiar el punto de protección de frecuencia a la tarjeta SD ...

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "14. Set SafetyFreq" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

15. Insulation Resistance (Resistencia de aislamiento)

El usuario puede cambiar el punto de protección de aislamiento por la pantalla LCD. En primer lugar, el usuario debe copiar el archivo. TXT que se utiliza para cambiar el punto de protección de aislamiento a la tarjeta SD.

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "15. Set Insulation" y presionar el botón de "OK". Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "jError!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

16. Relay Test (Comprobar Relé)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción de "16. Relay Test" y presionar el botón de "OK". Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

38



17. Reactive Power (Potencia reactiva)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "17.Set Reactive" y presionar el botón de "OK".

Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaie de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

18. Power Derate (Disminución de potencia)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "18.Set PowerDerat" y presionar el botón de "OK".

Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

19. Reflux Power (Exportar Energía)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "19.Set RefluxP" y presionar el botón de "OK".

Por último, se tiene que introducir la contraseña (001) y seleccionar "ENTER". Si se muestra el mensaje de "¡Error!" Inténtelo de nuevo, pulse el botón "Back" y vuelva a introducir la contraseña. Después del ajuste aparece el mensaje "Success" o "fail" si se ha producido algún error.

20. Autotest Fast (Auto-análisis rápido)

Paso 1: Durante el funcionamiento normal de nuestros inversores Sofarsolar, pulse el botón "back" (atrás) (el botón más a la izquierda) para entrar en la interfaz del menú principal

Paso 2: Pulse la tecla "Confirm" (la de la derecha) para entrar en la interfaz del menú "Enter Setting".

Paso 3: Pulse la tecla "Abajo" varias veces hasta que aparezca "Autotest Fast" en la pantalla.

1.Enter Setting	
	1.Set Time
	•
	20.Autotest Fast

Paso 4:Pulse el botón "Confirmar" para iniciar la Auto-análisis rápido:

20.Autotest Fast



Paso 5: A continuación, la Auto-análisis rápido se iniciará automáticamente.

39

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

42

41

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

Presione el botón "Down" para ver los resultados de la prueba

AR SOFAR 3K~6KTLM-G2

22. Set P(f) (Fijar la potencia activa)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "22. Setting P(f)" y presionar el botón de "OK". A continuación, pulse el botón "Confirm" para iniciar la configuración del valor P(f). El mensaje "Success" aparecerá en la pantalla después de una configuración correcta de P(f).

23. Set Q(v)(Fijar la potencia reactiva)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "23. Setting Q(v)" y presionar el botón de "OK. A continuación, pulse el botón "Confirm" para empezar a configurar el valor Q(v). El mensaje "Success" aparecerá en la pantalla después de una configuración correcta de Q(v).

24. Control 81.S1

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "1.Enter Setting" y pulsar el botón de "OK" para entrar en el interfaz de ajuste principal. Seleccionar la opción "24.Control 81.S1" y presionar el botón de "OK". A continuación, pulse el botón "Confirm" activar el Control 81.S1.

(B) "Event List" (Lista de eventos):

La Lista de Eventos se utiliza para mostrar los registros de eventos en tiempo real, incluyendo el número total de eventos y cada número de identificación específico y la hora del evento. El usuario puede entrar en la interfaz de la Lista de Eventos a través de la interfaz principal para comprobar los detalles de los registros de eventos en tiempo real, el Evento aparecerá en la lista por la hora del evento y los eventos recientes se mostrarán en la parte delantera. Por favor refiérase a la imagen de abajo: Los usuarios deben pulsar los botones "Back" y "Down" en la interfaz estándar, y luego entrar dentro.

1. Inverter Type (Tipo de inversor)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "1. Inverter Type" y pulsar el botón "OK". A continuación se mostrará en pantalla las características del inversor.

2. Serial Number (Número de serie)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "2. Serial Number" y pulsar el botón "OK". A continuación se mostrará en pantalla el número de serie del inversor.

3. SoftVersion (Versión de software)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "3. SoftVersion" y pulsar el botón "OK". A continuación se mostrará en pantalla la versión de software del inversor.

4. HardVersion (Versión de hardware)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "4. HardVersion" y pulsar el botón "OK". A continuación se mostrará en pantalla la versión de hardware del inversor.

5. Country (País)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "5. Country" y pulsar el botón "OK". A continuación se mostrará en pantalla el país que tiene configurado el inversor.

7.Relay Command
8.Power Factor
9.Reflux Power
10.P(f)
11.Q(v)

6. Input Mode (Modo de entrada)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "6. Input Mode". A continuación se mostrará en pantalla el modo de entrada que tiene configurado el inversor.

7. Relav Command (Mando de Relé)

El usuario debe pulsar en el interfaz el botón de "Back" para entrar "3. SystemInfo" "OK" V pulsar el botón de para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "7. Relay Command". A continuación se mostrará en pantalla la configuración de relé que tiene configurado el inversor.

8. Power Factor (Factor de potencia)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "8. Power Factor". A continuación se mostrará en pantalla el factor de potencia del inversor.

9. Reflux Power (Potencia exportada)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "9. Reflux Power". A continuación se mostrará en pantalla la potencia instantánea exportada por el inversor.

10. P(f) (Potencia activa)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "10.P(f)". A continuación se mostrará en pantalla la potencia activa generada por el inversor.

11. Q(v) (Potencia Reactiva)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "3. SystemInfo" y pulsar el botón de "OK" para acceder al interfaz de comprobación de la información del sistema. Seleccionar la opción "11.Q(v)". A continuación se mostrará en pantalla la potencia reactiva generada por el inversor.

(D) Display Time (Visualización de la hora)

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "4.Display Time" y pulsar el botón de "OK" para mostrar la hora actual del sistema.

(E) Actualización de software

El usuario debe pulsar el botón de "Back" para entrar en el interfaz "5. Software Update". A continuación pulse el botón "OK" para entrar en la interfaz "input password", pulse el botón "OK" para introducir la contraseña (la contraseña iniciales es 0715). Si la contraseña es correcta, se iniciará el proceso de actualización.

6.4 Actualizar el software en línea

Los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2 ofrecen la actualización de software a través de una tarjeta SD para maximizar el rendimiento del inversor y evitar los errores de funcionamiento del inversor causados por errores de software.

Procedimientio:

Paso 1 primero, apague el interruptor de CC y CA, y luego quite la comunicación como en la imagen siguiente. A continuación, retire la cubierta impermeable. Antes de retirar la cubierta, asegúrese de que los prensaestopas ya no están apretados para evitar que se afloje la clavija de comunicación que se ha conectado.

Figura 6-1

Paso 2 Retire la cubierta impermeable, presione la tarjeta SD que se encuentra en el zócalo que se muestra en la imagen y la tarjeta SD será expulsada automáticamente. Figura 6-2

0

O

0

5

45

Paso 3 El lector de tarjetas SD debe estar preparado para poderse conectar fácilmente a un PC.

Paso 4 SOFAR enviará el código del Software al usuario que necesite actualizar su equipo. Después de que el usuario reciba el archivo, debe descomprimir el archivo y volcarlo en la tarjeta SD.

Paso 5 Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD, se oirá un ligero clic que indica que se ha introducido correctamente.

Paso 6 A continuación, encienda el interruptor de CC y entre, dentro del interfaz "5. Software Update", en el programa de pantalla LCD[6.3(E)].

Paso 7 Introduzca la contraseña (la contraseña original es 0715). Si la contraseña es correcta, y luego comience el proceso de actualización.

Paso 8 La actualización del sistema principal (Main DSP), del sistema secundario (Slave DSP) y del ARM se realiza por turnos. Si la actualización del Main DSP se realiza correctamente ,la pantalla LCD mostrará "Update DSP1 Success", en caso contrario "Update DSP1 Fail"; si la actualización del Slave DSP se realiza correctamente ,la pantalla LCD mostrará "Update DSP2 success", en caso contrario mostrará "Update DSP2 Fail".

Paso 9 Si falla, por favor apague el interruptor de CC, espere a que se apague la pantalla LCD, luego vuelva a encender el interruptor de CC. A continuación, continúe con la actualización desde el paso 6.

Paso 10 Una vez finalizada la actualización, apague el interruptor de CC y espere a que se apague la pantalla LCD. A continuación, vuelva a colocar el cerramiento impermeable y vuelva a encender el interruptor de CC y el de CA. El inversor entrará en estado de funcionamiento.

48

7 Soluc	ción de pr	oblemas	y mantenimien	to	D05	PVUVP	La tensión de entrada es demasiado baja	Compruebe si hay muy pocos módulos FV conectados en serie en una cadena FV, por lo que la tensión (Vmp) de la cadena FV es inferior a la tensión mínima de funcionamiento del inversor. En caso afirmativo, ajuste el número de módulos FV conectados en serie para aumentar la tensión de la cadena FV y adaptarla al rango de tensión de entrada del inversor.
Reseñas de (Este capít	este capítulo ulo describe cómo realiz	ar el mantenimiento	diario y la resolución de problemas	I	D09	PvOVP	La tensión de entrada es demasiado alta	Compruebe si hay demasiados módulos FV conectados en serie en una cadena FV, por lo que la tensión (Voc) de la cadena FV es superior a la tensión
para garai	ntizar el funcionamiento	correcto a largo plaz	o del inversor.					máxima de entrada del inversor. En caso afirmativo, ajuste el número de módulos FV conectados en serie
7.1 Solución	de problemas							rango de tensión de entrada del inversor.
Esta secci	ón contiene informaciór	y proc edimientos pa	ra resolver posibl <mark>es problemas con e</mark> l	I	D10	IpvUnbalance	La corriente de entrada no está equilibrada	Compruebe el ajuste del modo de entrada (modo paralelo/modo independiente) del inversor de acuerdo
inversor.				1	D11	PvConfigSetWrong	Incorrect input mode	con la Sección 6.3 (C) 6. Modo de entrada de este manual del usuario.
 Esta sec atentame 	ción ayuda a los usuari nte los siguientes proce	os a identificar fallos edimientos:	del inversor. Por <mark>favor, lea</mark>	I	D12	GFCIFault	Fallo GFCI	 Si el fallo se produce ocasionalmente, la causa posible es que la instalación se comporte de manera anormal de manera puntual. El inversor vuelve automáticamente a su
 Compr la pant 	uebe las advertencias, lo alla del inversor y regist	os mensajes de fallo o re toda la informaciór	los códigos de fallo que aparecen en n sobre fallos.					estado normal de funcionamiento después de que se haya subsanado el fallo.Si el fallo se produce con frecuencia y dura mucho tiempo,
• Si en la	pantalla no aparece nin	iguna información sol	pre fallos, compruebe si se cumplen	fallos, compruebe si se cumplen			-	FV y la tierra es demasiado baja y, a continuación, compruebe las condiciones de aislamiento de los cables FV.
 ¿Está el inversor montado en un lugar limpio, seco y bien ventilado? ¿Está encendido el interruptor de CC? ¿Están los cables suficientemente dimensionados y cortos? 				D14	HwBoostOCP	La corriente de entrada es demasiado alta y ha saltado la protección del hardware.	Compruebe si la corriente de entrada es superior a la corriente de entrada máxima de los inversores y, a continuación, compruebe el cableado de entrada; si ambos son correctos, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.	
- ¿Están - ¿Son c : La pa	en buenas condiciones las co orrectos los ajustes de config ntalla y los cables de comuni	onexiones de entrada y sali guración para la instalaciór cación están conectados c	ida y el cableado? n en particular?		D15	HwAcOCP	La corriente de red es demasiado alta y ha saltado la protección del hardware.	Los eventos ID15-ID24 son fallos internos del inversor, desconecte el "DC switch", espere 5 minutos y, a continuación, conecte el "DC switch". Compruebe
Siga los si	niana y los cables de comuni	los problemas registra	ados:		D16	AcRmsOCP	La corriente de red es demasiado alta	si se ha subsanado el fallo. En caso negativo, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Pulse "bac	ck" para acceder al meni	ú principal desde la in	terfaz estándar. Seleccione "2. Lista	Ι	D17	HwADFaultIGrid	El error de muestreo de la corriente de red	
de evento	s" y pulse "OK" para ent	t <mark>rar en</mark> la lista de even	itos.	Ι	D18	HwADFaultDCI	Error de muestreo del DCI	
● Info Table 7.1 L	rmación de la lista de ev	ventos		Ι	D19	HwADFaultVGrid	La tensión de red es demasiado alta	
	Nombre del evento	Dearin sián del sucreto	Salusián	Ι	D20	GFCIDeviceFault	Error de muestreo del GFCI	
		Le terrife de le red	Solucion	Ι	D21	MChip_Fault	Fallo del chip maestro	
ID01	GridOVP	eléctrica es demasiado alta	 Si la alarma se produce ocasionalmente, la causa posible es que la red eléctrica sea anormal de manera nuntual 	Ι	D22	HwAuxPowerFault	Error de tensión en el contacto auxiliar	
			 Si la alarma se produce con frecuencia, compruebe si la tensión/frecuencia de la red se encuentra dentro 	Ι	D23	BusVoltZeroFault	Error de muestreo de la tensión del bus	
ID02	GridUVP	El voltaje de la red eléctrica es demasiado bajo	del rango aceptable. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. En caso afirmativo, compruebe el disyuntor de CA y el cableado de CA del inversor	Ι	D24	IacRmsUnbalance	La corriente de salida no está equilibrada	
ID03	GridOFP	La frecuencia de la red eléctrica es demasiado alta	 Si la tensión/frecuencia de la red se encuentra dentro del rango aceptable y el cableado de CA es correcto, mientras que la alarma se produce repetidamente, póngase en contacto con el soporte técnico para cambiar los puntos de protección de sobretensión, 	1	ID25	BusUVP	La tensión del bus es demasiado baja	Si la configuración de la matriz fotovoltaica es correcta (sin fallo ID05), la causa posible es que la irradiancia solar es demasiado baja. el inversor vuelve automáticamente al estado de funcionamiento nominal después de que la irradiancia solar vuelva al nivel
ID04	GridUFP	La frecuencia de la red eléctrica es demasiado baja	subtensión, sobrefrecuencia y subfrecuencia de la red después de obtener la aprobación del operador local de la red eléctrica.					normai.

ID26	BusOVP	The bus voltage Is too high	ID26-ID27 are internal faults of inverter, turn OFF the "DC switch", wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch" Check whether the fault is rectified. If		ID66	UnrecoverBusOVP	The bu high, a unrecov
ID27	VbusUnbalance	The bus voltage is not balanced	no, please contact technical support.		ID67	UnrecoverIacRmsUnbalance	The g
ID28	DciOCP	The Dci is too high	• Check the input mode(parallel mode/ independent mode) setting of inverter according to Section 6.3 (C) 6.Input Mode of this user manual, If it's incorrect, change it according to Section 6.3 (A) 10.Set Input mode of this manual.		ID68	UnrecoverIpvUnbalance	The in unbalan unbalan
			 If the input mode is correct, turn OFF the "DC switch", wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch". Check whether the fault is rectified. If no, please contact technical support, If it's incorrect, change it according to Section 6.3 (A) 10.Set Input mode of this neural. 	-	ID69	UnrecoverVbusUnbalance	The b unbalan unrecov
ID29	SwOCPInstant	The grid current is too high	Internal faults of inverter, turn OFF the "DC switch",		ID/0	OniecoverOCFInistant	high,a
			wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch". Check whether the fault is rectified. If no, please contact technical support.		ID71	UnrecoverPvConfigSetWrong	Incorre
ID30	SwBOCPInstant	Ihe input current is too high	Check whether the input current is higher than the maximum input current of inverters, then check the				
			input wiring, if both are correct, please contact technical support.		ID74	UnrecoverIPVInstant	The inj high,a unrecov
ID49	ConsistentFault_VGrid	The grid voltage sampling value between the master DSP and slave DSP is not consistent	ID49-ID55 are internal faults of inverter, turn OFF the "DC switch", wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch". Check whether the fault is rectified. If no, please contact technical support.		ID75	UnrecoverWRITEEEPROM	T h e unrecov
ID50	ConsistentFault_FGrid	The grid frequency sampling value between the master DSP and slave DSP			ID76	UnrecoverREADEEPROM	T h e unrecov
ID51	ConsistentFault_DCI	is not consistent			10//	UnrecoverkelayFall	permane
1031	Consistenti aut_Dei	between the master DSP and slave DSP is not consistent			ID81	OverTempDerating	the inv because is too hi
ID52	ConsistentFault_GFCI	The GFCI sampling value between the master DSP and slave DSP is not consistent			1082	OverFreeDerating	the ins
ID53	SpiCommLose	The spi communication between the master DSP and slave DSP is fault	-		1002		b e c a u s frequence
ID54	SciCommLose	The Sci communication between the control board communication board is fault			ID83	RemoteDerating	The inv the Rem
ID55	RelayTestFail	The relays fault		-	ID84	RemoteOff	The inv
ID56	PvIsoFault	The insulation resistance is too low	Check the insulation resistance between the PV array and earth(ground), if a short circuit occurs, rectify the fault.				control
ID57	OverTempFault_Inv	The inverter temp is too high	• Ensure the installation position and installation method meet the requirements of Section 3.4 of this user manual.		ID94	Software version is not consistent	The So control commun
ID58	OverTempFault_Boost	The Boost temp is too high	• Check whether the ambient temperature of the installation position exceeds the upper limit. If yes,	-	1D95	Communication board	The Co
ID59	OverTempFault_Env	The environment temp is too high	improve ventilation to decrease the temperature.	_		EEPROM fault	EEPRO
ID65	UnrecoverHwAcOCP	The grid current is too	ID65-ID70 are internal faults of inverter, turn OFF	_	1D96	RTC clock chip anomaly	RTC clo
		unrecoverable hardware fault	"DC switch". Check whether the fault is rectified. If no, please contact technical support.		ID97	Invalid Country	The Cou
L		1		-	ID98	SD fault	The SD

	The bus voltage is too high, and has cause unrecoverable fault	
nce	The grid current is unbalance, and has cause unrecoverable fault	
e	The input current is unbalance, and has cause unrecoverable fault	
xe	The bus voltage Is unbalance, and has cause unrecoverable fault	
	The grid current is too high, and has cause unrecoverable fault	
ong	Incorrect input mode	Check the input mode(parallel mode/ independent mode) setting of inverter according to Section 6.3 (C) 6.Input Mode of this user manual, If it's incorrect, change it according to Section 6.3 (A) 10.Set Input mode of this manual.
	The input current is too high, and has happen unrecoverable fault	ID74-ID77 are internal faults of inverter, turn OFF the "DC switch", wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch". Check whether the fault is rectified. If
M	The EEPROM is unrecoverable	no, please contact technical support.
М	The EEPROM is unrecoverable	
	Relay has happen permanent fault	
	the inverter has derated because of the temperature is too high	 Ensure the installation position and installation method meet the requirements of Section 3.4 of this user manual. Check whether the ambient temperature of the installation position exceeds the upper limit. If yes, improve ventilation to decrease the temperature.
	the inverter has derated because of the grid frequency too hig	inverter automatically reduce the output power when the frequency of electrical grid is too high.
	The inverter has derated by the Remote control	inverter records ID83 in case of remote power derating operation. Check the wiring of remote input and output control signal port on the communication board according to Section 4.5 of this user manual.
	The inverter has shut down because by the Remote control	inverter records ID84 in case of remote shutdown operation. Check the wiring of remote input and output control signal port on the communication board according to Section 4.5 of this user manual.
	The Software between the control board and the communication board is not consistent	Contact technical support to upgrade software.
	The Communication board EEPROM is fault	ID95~ID96 are internal faults of inverter, turn OFF the "DC switch", wait for 5 minutes, then turn ON the "DC switch". Check whether the fault is rectified. If
y	RTC clock chip is fault	no, please contact technical support.
	The Country is InValid	Check the country setting according to Section 6.3 (C) 5.Country of this user manual, If it's incorrect, change it according to Section 6.3 (A) 4.Set Country Code of this manual.
	The SD card is fault	Please replace the SD card.

7.2 Mantenimiento

Por lo general, los inversores no necesitan ningún mantenimiento diario o rutinario. El disipador de calor no debe ser bloqueado por polvo, suciedad o cualquier otro elemento. Antes de la limpieza, asegúrese de que el interruptor de CC esté APAGADO y de que el disyuntor entre el inversor y la red eléctrica esté APAGADO. Esperar al menos 5 minutos antes de la limpieza..

• Limpieza del inversor

Limpie el inversor con un soplador de aire, un paño seco y suave o un cepillo de cerdas suaves. NO limpie el inversor con agua, productos químicos corrosivos, detergente, etc.

• Limpieza del disipador de calor

Para un funcionamiento correcto a largo plazo de los inversores, asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor del disipador de calor para la ventilación, compruebe que el disipador de calor no esté obstruido (polvo, nieve, etc.) y límpielo si existe. Limpie el disipador de calor con un soplador de aire, un paño seco y suave o un cepillo de cerdas suaves. NO limpie el disipador de calor con agua, productos químicos corrosivos, detergente, etc. .

Reseñas de este capítulo

8.1 Input parameters (DC)

Datos técnicos		3KTLM-G2	3.6KTLM-G2	4KTLM-G2	4.6KTLM-G2	5KTLM-G2	6KTLM-G2		
Entrada máxima de po	tencia	3500W	4000W	4400W	5000W	5500W	6600W		
Número de MPPT independientes	1	2							
Número de entrada CC	s de		1 por MPPT						
Tensión de entrada má	ixima	600V							
Tensión de entrada de arranque 120V									
Tensión nominal de er	trada		_	36	0V				
Rango de tensión de entrada de funcionamiento			-	90V-	-580V				
Rango de tensión de pot máxima por MPPT	encia	160V-520V	180V-520V	200V-520V	230V-520V	250V-520V	300V-520V		
Corriente máxima de entrada por MPPT				11A/	11A				

8.2 Parámetros de salida (AC)

Technical Data	3KTLM-G2	3.6KTLM-G2	4KTLM-G2	4.6KTLM-G2	5KTLM-G2	6KTLM-G2	
Potencia nominal (@230V, 50Hz)	3000W	3680W	4000W	4600W	5000W	6000W	
Potencia máxima de AC	3000VA	3680VA	4000VA	4600VA	5000VA	6000VA	
Tensión nominal de red	230V						
Rango de tensión de red	180V-276V(De acuerdo con las normas locales)						
Rango de frecuencia de red	44~55Hz / 54~66Hz(De acuerdo con las normas locales)						
Potencia activa ajustable	0%~100%						
Corriente máxima de salida	13.7A	16.8A	18.2A	21A	22.8A	27.3A	
THDi	<3%						
Factor de potencia	1 (adjustable +/- 0.8)						

54

53

Este capítulo enumera las especificaciones técnicas de todos los inversores SOFAR 3K~6KTLM-G2.

8.3 Eficiencia, protección y comunicación

Datos técnicos	3KTLM-G2	3.6KTLM-G2	4KTLM-G2	4.6KTLM-G2	5KTLM-G2	6KTLM-G2	
Eficiencia máxima	97.6%			97.8%	97.8%		
Eficiencia ponderada (EU/CEC)	97.2% 97.3%				97.3%		
Autoconsumo nocturno	<1w						
Potencia de arranque de la alimentación	50W						
Eficiencia del MPPT	>99.9%						
Interruptor de CC	Opcional						
Safety protection	Anti islanding, RCMU, Ground fault monitoring						
Certificación	CE,CGC,AS4777, AS3100,VDE4105, C10-C11, G83/G59(más disponibles a petición)						
Modo de comunicación estándar	RS485,WiFi/GPRS(optional)						
Grado de protección	Clase I						
Grado de contaminación ambiental externa	Grado 3						
Categoría de sobretensión	PV: OVC II, AC Red de distribución: OVC III						
Inversor máximo Corriente de retroalimentación al campo FV	0A						
Corriente de cortocircuito de salida y duración	200A/1us						
Corriente de arranque y duración	0.8A/2us						

8.4 Datos generales

J				Contract of the local division of the local		
Datos técnicos	3KTLM-G2	3.6KTLM-G2	4KTLM-G2	4.6KTLM-G2	5KTLM-G2	6KTLM-G2
Rango de temperatura ambiente	- 25°C ~+ 60°C (más de 45 °C reducción de potencia)					
Topología	Sin transformador					
Grado de protección	IP65					
Humedad relativa admisible	0~100%					
Altura máxima de funcionamiento	2000m					
Nivel de ruido	<25dB					
Peso	11.5kg					
Refrigeración	Natural					
Dimensiones	437*324*130mm					
Garantía	5 years					

Garantía de calidad

Shenzhen SOFARSOLAR Co. ofrece 5 años de garantía para los inversores Sofar 3K~6KTLM-G2 desde la fecha de instalación. Sin embargo, el período de garantía no puede ser superior a 66 meses a partir de la fecha de entrega del inversor. Durante el período de garantía, Shenzhen SOFARSOLAR Co. garantiza el funcionamiento normal del inversor. Si durante el período de garantía el inversor presenta algún fallo, póngase en contacto con su instalación.

contratista o proveedor. En caso de fallos que sean responsabilidad del fabricante, Shenzhen SOFARSOLAR S.A., S.L. prestará servicio y mantenimiento de forma gratuita.

Exención de responsabilidad:

- Utilización de inversores Sofarsolar para cualquier otro fin que no sea el previsto;
- Diseño o instalación del sistema FV defectuoso;
- Manipulación incorrecta;
- Ajustes de protección incorrectos del inversor;
- Modificación no autorizada del inversor;
- sobretensión, incendio, terremoto, tsunami, etc.).

56

55

• Daños causados por factores externos o fuerza mayor (clima violento o tormentoso, rayos,