

Instrucciones de montaje

EST - Coplanar cubierta metálica

1
Atornillamiento de
soportes a la cubierta

2
Colocación de perfiles porta-placas
en los soportes

3
Colocación de presores

Presor lateral

Presor central
Colocar entre dos placas para
garantizar la sujeción de éstas
a los perfiles. Se atornilla desde
el perfil, dilatase un poco, luego
se presiona y una vez hecho el
click se atornilla hasta conseguir
el apriete necesario.

Se coloca en
los extremos
la sujeción
al tiempo
se corrige
en la placa
para distintas
placas sola

4
Instalación del módulo