Soporte inclinado abierto para cubierta plana. Módulo 1650.



Nota: Distribuir los módulos para que su colocación sea simétrica a lo largo del soporte y dejando los sobrantes en los extremos.

PLANO DE MONTAJE

Paso 1 - Montaje Triángulo

Despliegue fácil del triángulo hasta su posición final

Triángulo plegado





Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

Se deben atornillar los cuatro puntos de anclaje

Paso 2 - Montaje Perfil Guía Módulos





Las fijaciones del Perfil al triángulo se entregan montadas.

Montaje Kit unión Perfil Guía Módulos





Paso 3 - Montaje arriostramientos*



Paso 4 - Montaje de módulos



Par de apriete:

Tornillo Presor	7 Nm
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm
Tornillo M10 Hexagonal	40 Nm
Tornillo M6.3 Hexagonal	10 Nm



Triángulo inclinado abierto

Kit Presor lateral regulable

PRESOR CENTRAL

Kit Presor central



Kit Unión Perfil Guía Módulos

Perfil Guía Módulos

Arriostramiento

Para más información, solicite ficha de anclajes, reacciones y manuales de montaje y mantenimiento.

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.