# REBACAS

## KIT SOLAR AUTOINSTALABLE A11

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1* | *x* | *INVERSOR* | **Voltronic Axpert King 5000-48** |
| *24* | *x* | *BATERÍAS* | **Cynetic CPZS 575 Ah 2V** |
| *8* | *x* | *PANELES* | **Ulica Solar 455W** |

\+ *MATERIAL DE MONTAJE*




Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana
info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com

# Esquema de conexionado de paneles



# Esquema de conexionado de la instalación

CONEXIÓN PANELES-INVERSOR



SALIDA DE AC



Axpert MKS
80 A
5000 W
48 V



CABLE DE 6 mm2

A PANELES

03-9
03-9



CONEXIÓN BATERÍAS-INVERSOR




F N P
Bat+ Bat-
PV+ PV-

Int. Magnetotermico
25 A AC
Curva C

Fusible
125 A DC




SALIDA DE ALTERNA

CABLE DE 35 mm2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TÍTULO:**<br>**GUÍA KIT SOLAR AUTOINSTALABLE A11** | **NOTA: Este documento es un croquis de montaje ilustrativo simplificado. La instalación eléctrica a la cual se hace referencia debe realizarse por personal cualificado. Ante cualquier consulta ponganse en contacto con Rebacas S.L.** | **Calle Suecia Nave 6H, Pol. Acceso Sur 12006 Castellón de la Plana**<br>**info@rebacas.com +34 964 994 276 www.rebacas.com** | **FECHA:** 13/09/2023<br>**VERSIÓN:** 1.5<br>**PÁGINA:** 3 de 3 |